



VEJLEDNING FOR MELTEX AKUSTIKGULV UDEN KLIK

Undergulvet

Undergulvet skal være jævnt (+/- 2 mm på 2 m) på retskinne.

- Undergulvet skal være jævnt, tørt og fri for opløsningsmidler og andet uvedkommende materiale. Brug aldrig flydende kemikalier til at fjerne dette, da det kan skade bagsiden på plankerne.
- Huller og andre ujævnheder spartles inden montering af gulvet.
- Gulvet er egnet til gulvvarme i betongulv, forudsat at temperaturen af gulvet ikke overstiger 27 °C på noget tidspunkt
- Ny beton skal være tørt og fuldstændig afhærdet.
- Installatøren skal godkende undergulvet før montering.

Eksisterende gulvbelægnings

Meltex akustikgulv uden klik kan installeres på

- De fleste eksisterende hårde gulvbelægnings, forudsat at overfladen er jævn, ren og fri for snavs.
- Egnet betongulve
- Keramiske fliser bør spartles i fugerne, så det giver en jævn og ren overflade fri for smuds eller lignende.
- Installeret gulvvarmesystem forudsat at temperaturen ikke overstiger 27 °C. Systemet skal være tændt i minimum 3 uger før lægning af gulvet. 48 timer før lægning af gulvet skal temperaturen sænkes til 18 °C og efter installationen må temperaturen øges gradvist med max. 3 °C indtil den ønsket temperatur er opnået.
- Bløde underlag og tekstile belægnings er **IKKE** egnet som undergulv. Rester af latex bagsider og limrester skal fjernes.

Montering

Meltex akustikgulv uden klik skal

- Akklimatiseres i 48 timer i de rum, hvor gulvet skal installeres. Boksene skal forblive uåbnet. Gulvet må ikke monteres udendørs.
- Monteres i temperaturer mellem 19 – 29 °C.
- Vi anbefaler fuldlimning med **Ardex AF165** til dette produkt.
- Må kun installeres på rengjorte og jævne undergulve.
- Check omhyggeligt at varenummer/dessinnummer og produktionsnummer stemmer overens.
- Yderligere check at rigeligt er købt ind for at fuldføre opgaven.
- Under installationen skal flere pakker blandes, for at minimere skygge virkninger og give større variation på gulvet.

Monteringsvejledning

- Plankerne lægges i rummets længderetning.
- Start den næste række. Plankerne bør lægges i vilkårlig rækkefølge og endesamlingerne minimum 20 cm fra hinanden.
- Ved tilpasning omkring døre og andre ting, lav først mønstret på et stykke pap og derefter tilpas gulvet efter.

